OCM19264-2 图形点阵液晶显示模块 使用说明书

感谢您关注和使用我们的字符点阵系列液晶显示器产品,欢迎您提出您的要求、意见和建议,我们将竭诚为您服务、让您满意。您可以浏览http://www.gptlcm.cn 了解最新的产品与应用信息,或拨打热线电话 0758—2317153 以及向 syl@gptlcm.cn 邮箱发 E-mail 获取具体的技术咨询与服务。

金鹏电子有限公司

Golden Palm Electronics Co.,Ltd.

目 录

(→)	概述 •••••	• (3)
` /		` ′
()	外形尺寸 ••••••	•(3)
(\equiv)	主要硬件构成说明 •••••••••	(4)
· (加)	引脚说明 ••••••	•(5)
`` ''	V1/4 1 2 2 7 4	` '
(九)) 指令说明 ••••••	•(5)
(六)	读写操作时序	• (7)

一. 概述

0CM19264_2 是一种图形点阵液晶显示器,它主要由行驱动器/列驱动器及 192×64全点阵液晶显示器组成。可完成图形显示,也可以显示 12×4 个(16×16 点阵)汉字。

主要技术参数和性能:

- 1. 电源: VDD: +5V;
- 2. 显示内容: 192(列)×64(行)点
- 3. 全屏幕点阵
- 4. 七种指令
- 5. 与 CPU 接口采用 8 位数据总线并行输入输出和 8 条控制线
- 6. 占空比 1/64
- 7. 工作温度: -10℃∽+55℃, 存储温度: -20℃∽+70℃
- 8. 显示模式: 黄绿膜、灰膜、蓝膜、黑白膜
- 9. 背光特性: LED 背光(黄绿色、蓝色、白色、红色)
- 10. 模块封装方式: COB
- 11. 视角方向: 6:00
- 12. 功耗: 模块自带负压时 3mA (不开背光的条件下)

二. 外形尺寸





图 1: 0CM19264-2 模块尺寸图

三. 主要硬件构成说明



结构框图

IC4 为行驱动器。IC1, IC2, IC3 为列驱动器。IC1, IC2, IC3, IC4 含有以下主要功能器件。了解如下器件有利于对模块编程。

1. 指令寄存器(IR)

IR 是用于寄存指令码,与数据寄存器数据相对应。当 D/I=0 时,在 E 信号下降沿的作用下,指令码写入 IR。

2. 数据寄存器(DR)

DR 是用于寄存数据的,与指令寄存器寄存指令相对应。当 D/I=1 时,在下降沿作用下,图形显示数据写入 DR,或在 E 信号高电平作用下由 DR 读到 DB7∽DB0 数据总线。DR 和 DDRAM 之间的数据传输是模块内部自动执行的。

3. 忙标志: BF

BF 标志提供内部工作情况。BF=1 表示模块在内部操作,此时模块不接受外部指令和数据。BF=0 时,模块为准备状态,随时可接受外部指令和数据。

利用 STATUS READ 指令,可以将 BF 读到 DB7 总线,从检验模块之工作状态。

4. 显示控制触发器 DFF

此触发器是用于模块屏幕显示开和关的控制。DFF=1 为开显示(DISPLAY ON), DDRAM 的内容就显示在屏幕上,DFF=0 为关显示(DISPLAY OFF)。

DDF 的状态是指令 DISPLAY ON/OFF 和 RST 信号控制的。

5. XY 地址计数器

XY 地址计数器是一个 9 位计数器。高 3 位是 X 地址计数器,低 6 位为 Y 地址计数器,XY 地址计数器实际上是作为 DDRAM 的地址指针,X 地址计数器为 DDRAM 的页指针,Y 地址计数器为 DDRAM 的 Y 地址指针。

X 地址计数器是没有记数功能的,只能用指令设置。

Y地址计数器具有循环记数功能,各显示数据写入后,Y地址自动加1,Y地址指针从0到63。

6. 显示数据 RAM (DDRAM)

DDRAM 是存储图形显示数据的。数据为 1 表示显示选择,数据为 0 表示显示非选择。DDRAM 与地址和显示位置的关系见 DDRAM 地址表(见第 6 页)。

7. Z地址计数器

Z 地址计数器是一个 6 位计数器,此计数器具备循环记数功能,它是用于显示行扫描同步。 当一行扫描完成,此地址计数器自动加 1,指向下一行扫描数据,RST 复位后 Z 地址计数器为 0。

Z 地址计数器可以用指令 DISPLAY START LINE 预置。因此,显示屏幕的起始行就由此指令控制,即 DDRAM 的数据从哪一行开始显示在屏幕的第一行。此模块的 DDRAM 共 64 行,屏幕可以循环滚动显示 64 行。

四. 引脚说明

管脚号	管脚名称	方向	LEVER	管脚功能描述							
1	DB7	I/0	H/L	数据线							
2	DB6	I/0	H/L	数据线							
3	DB5	I/0	H/L	数据线							
4	DB4	I/0	H/L	数据线							
5	DB3	I/0	H/L	数据线							
6	DB2	I/0	H/L	数据线							
7	DB1	I/0	H/L	数据线							
8	DB0	I/0	H/L	数据线							
9	D.	т	11 /1			b锁存 DB7∽D					
J	Е	Ι	H/L			M 数据读到 D					
10	R/W	Ι	H/L	R/W= "H", E= "H" 数据被读到 DB7∽DB0							
	10, 11		11/ L	R/W= "L", E= "H→L" 数据被写到 IR 或 DR D/I= "H", 表示 DB7∽DB0 为显示数据							
11	D/I (RS)	I	H/L	D/1= "H",表示 DB7∽DB0 为显示数据 D/I= "L",表示 DB7∽DB0 为显示指令数据							
12	V0	Ι	-6V	LCD 调整电	压输入						
13	VDD	_	5V	电源电压							
14	VSS	-	0	电源地							
15	CSA	I	CSA	0	1	0	1				
			CSB	0	0	1	1				
16	CSB	Ι	选择 IC	IC1(左)	IC2 (中)	IC3 (右)					
17	VEE	0	-10V	负压输出							
18	/RST	Ι	L	复位控制作	言号,/RST=	=0 有效					
19	LED+	-	+5V	LED(+5V)或EL背光源							
20	LED-	-	0V	LED(OV)或	EL 背光源						

五. 指令说明

指令表:

指				自 令			码				功能
\$	R/W	D/I	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	
显示	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1/0	控制显示器的开关,不影响
ON/OFF											DDRAM 中数据和内部状态

OCM19264-2 图形点阵液晶显示模块使用说明书

显示起	0	0	1	1	显示起始行						指定显示屏从 DDRAM 中哪一
始行					(0 •••• 63))	行开始显示数据		
设置X地	0	0	1	0	1	1	1	X: 0 ••• 7		• 7	设置 DDRAM 中的页地址(X 地
址											址)
设置Y地	0	0	0	1	Y 地址 (0 ••• 63)			63)	设置地址(Y地址)		
址											
读状态	1	0	BU	0	ON	RS	0	0	0	0	读取状态
			SY		/0	T					RST 1: 复位 0: 正常
					FF						ON/OFF 1: 显示开 0: 显示
											关
											BUSY 1: OPERATION
											0: READY
写显示	0	1				显示	数据				将数据线上的数据 DB7∽DB0
数据										写入 DDRAM	
读显示	1	1				显示	数据				将 DDRAM 里的数据读到
数据											DB7~DB0上

1. 显示开关控制(DISPLAY ON/OFF)

代码 R/W D/IDB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0 形式 0 0 0 D 1 1 1 1 1

D=1:开显示(DISPLAY ON)意即显示器可以进行各种显示操作

D=0: 关显示(DISPLAY OFF) 意即不能对显示器可以进行各种显示操作

2. 设置显示起始行

代码 R/W D/IDB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0 形式 A5 A3 A2 A0 A4 A1 1 1

前面在 Z 地址计数器一节已经描述了显示起始行是由 Z 地址计数器控制的。 $A5 \sim A0$ 的 6 位地址自动送入 Z 地址计数器,起始行的地址可以是 $0 \sim 63$ 的任意一行。

例如:

选择 A5∽A0 是 62,则起始行与 DDRAM 行的对应关系如下:

DDRAM 行: 62 63 0 1 2 3 •••••••••• 28 29

屏幕显示行: 1 2 3 4 5 6 *********** 31 32

3. 设置页地址

代码 R/W DB0 D/IDB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 形式 0 1 1 1 A2 A1 A0

所谓页地址就是 DDRAM 的行地址, 8 行为一页, 模块共 64 行即 8 页, A2 \backsim A0 表示 $0\backsim$ 7 页。读写数据对地址没有影响, 页地址由本指令或 RST 信号 改变复位后页地址为 0。页地址与 DDRAM 的对应关系见 DDRAM 地址表。

4. 设置Y地址(SET Y ADDRESS)

代码 R/W D/IDB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB₀ 形式 A2 Α5 A4 A3 A 1 A0

此指令的作用是将 $A5 \sim A0$ 送入 Y 地址计数器, 作为 DDRAM 的 Y 地址指针。在对 DDRAM 进行读写操作后,Y 地址指针自动加 1,指向下一个 DDRAM 单元。

DDRAM 地址表:

OCM19264-2 图形点阵液晶显示模块使用说明书

	IC1(左)					IC2 (中)				IC3 (右)						
Υ=	0	1	• •	62	63	0	1	••	62	63	0	1	••	62	63	行号
	DB0	DB0	DB0	DBO	DB0	DB0	DB0	DB0	DB0	0						
	↓															
X=0	DB7	7														
	DB0	8														
↓																
	DB7	55														
X=7	DB0	DBO	DB0	DB0	DB0	DB0	DB0	DB0	56							
	↓															
	DB7	63														

5. 读状态(STATUS READ)

代码	R/W	D/I	DB7	DB6	DB5	DB4	DB3	DB2	DB1	DB0
形式	1	0	BUSY	0	ON/	RET	0	0	0	0
					OFF					

当 R/W=1 D/I=0 时,在 E 信号为"H"的作用下,状态分别输出到数据总线(DB7 \backsim DB0)的相应位。

BF: 前面已叙述过(见 BF 标志位一节)。

ON/OFF:表示 DFF 触发器的状态(见 DFF 触发器一节)。

RST: RST=1表示内部正在初始化,此时组件不接受任何指令和数据。

6. 写显示数据(WRITE DISPLAY DATE)

代码	R/W	D/I	DB7	DB6	DB5	DB4	DB3	DB2	DB1	DB0
形式	0	1	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0

D7∽D0 为显示数据,此指令把 D7∽D0 写入相应的 DDRAM 单元,Y 地指针自动加 1。


7. 读显示数据(READ DISPLAY DATE)

代码	R/W	D/I	DB7	DB6	DB5	DB4	DB3	DB2	DB1	DB0
形式	1	1	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0


此指令把 DDRAM 的内容 D7 ~ D0 读到数据总线 DB7 ~ DB0, Y 地址指针自动加 1。

六. 读写操作时序

1. 写操作时序



2. 读操作时序



3. 读写时序参数表

0. 医马帕/1 多数化					
名 称	符号	最小值	典型值	最大值	单位
E周期时间	Tcyc	1000			ns
E高电平宽度	Pweh	450			ns
E低电平宽度	Pwel	450			ns
E上升时间	Tr			25	ns
E下降时间	Tf			25	ns
地址建立时间	Tas	140			ns
地址保持时间	Tah	10			ns
数据建立时间	Tdsw	200			ns
数据延迟时间	Tddr			320	ns
写数据保持时间	Tdhw	10			ns
读数据保持时间	Tdhw	20			ns